



Verlegeanleitung für Parkett zum verkleben

Produktbeschreibung

Naturo Parkett mit Nut und Kamm ist ein 2-Schicht-Parkett, welches für eine vollflächige Verklebung konzipiert ist.

Geeignete Unterböden

Naturo Parkett kann auf fachgerecht eingebrachten Unterlagen verlegt werden. Dazu gehören: Zement- und Calciumsulfat-Estriche, Calciumsulfatfliesestriche, Verlegeplatten, Gussasphalt und Trockenestrichelemente. **Vorhandene elastische und textile Nutzbeläge sind keine geeignete Unterlage und müssen restlos entfernt werden.**

Die Unterböden müssen die Anforderungen für die Parkettverlegung (Ebenheit, Oberflächenfestigkeit, Rissfreiheit, Sauberkeit, Trockenheit etc.) gemäss SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202 erfüllen und vor der Verlegung geprüft werden. Naturo Parkett kann keinen Höhenausgleich von Unebenheiten des Untergrundes bewirken. Die Ebenheitsanforderungen müssen bereits vom Unterboden erfüllt werden. Unebenheiten über den zulässigen Toleranzen sind mittels Spachtelung auszugleichen.

Die Verlegung von Naturo Parkett auf Fussbodenheizung ist möglich. Die Verlegeregeln (im Besonderen die Untergrundfeuchtigkeit) müssen dabei besonders sorgfältig eingehalten werden.

Feuchtigkeitswerte

	SIA 253 bzw. Herstellerangabe	DIN 18365 / Önorm B5236
Zementestriche unbeheizt	2,3 %	2,0 %
Beheizte Zementestriche	1,5 %	1,8 %
Calciumsulfatestriche unbeheizt	0,5 %	0,5 %
Calciumsulfatestriche beheizt	0,3 %	0,3 %
Durchführung der CM Methode gem. TKB Merkblatt Nr. 16		
Nach der KRL Methode gem. TKB Merkblatt Nr. 18		
Unbeheizte mineralische Untergründe	max. 80 % korrespondierende relative Luftfeuchtigkeit	
Beheizte mineralische Untergründe	max. 75 % korrespondierende relativer Luftfeuchtigkeit	

Benötigte Hilfsmittel

- Säge
- Zahnpachtel
- Meterstab
- Richtlatte oder Richtschnur
- Klopffholz
- Schleifmaschinen
- Versiegelungsgeräte

Geeignete Klebstoffe

Naturo.Swiss empfiehlt den Einsatz eines geeigneten quellungsarmen Dispersionsklebstoffes. Silanklebstoffe dürfen bei lackierten Oberflächen nur verwendet werden, wenn der Lack für den Klebstoff freigegeben ist und eine Weichmacherwanderung ausgeschlossen werden kann.

Verlegung

Raumeinteilung, Bezugslinien: Bei normal grossen Räumen beginnt man mit der Verlegung meist entlang der einer Tür gegenüberliegenden Wand. In Räumen die erheblich von der quadratischen Form abweichen, wählt man für den Verlegebeginn nach Möglichkeit die längere Raumseite. Je nach Grundriss kann die Fläche auch unterteilt werden. Eine erste Bezugslinie ist im Abstand von 1 bis 3 Plattenbreiten plus 5 bis 10 mm Wandabstand zu markieren. Der Wandabstand ist für beliebig grosse Flächen ca. 10 mm. Bei Übergängen, an Profilschienen, Kamin-Platten, Fliesen etc. kann aber auch direkt locker angeschnitten werden. Dabei ist die letzte Plattenreihe offen zu lassen. Einige Stunden später darf diese dann locker eingeleimt werden. Bei Türzargen, Säulen etc. ist die Gefahr der Schallübertragung zu berücksichtigen Klebstoffauftrag: Klebstoff mit passender Zahnpachtel nach den Angaben des Klebstoffherstellers auftragen. Nur soviel vorstreichen, wie während der offenen Zeit des Klebstoffs verlegt werden kann. Auf einen gleichmässigen Klebstoffauftrag ist besonders zu achten. Keinesfalls zuviel Klebstoff auftragen, da sonst Probleme z. B. durch übermässige Holzquellung entstehen können.

Wichtige Verlegehinweise

- Naturo Parkett-Pakete sorgfältig behandeln um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vor Feuchtigkeit geschützt lagern.
- Pakete erst kurz vor der Verlegung öffnen.
- Naturo Parkett ist ein Naturprodukt. Bei hoher Raumluftfeuchtigkeit ist mit übermässiger Feuchtigkeitsaufnahme und entsprechender Quellung zu rechnen. Die Verlegung sollte deshalb nicht bei Raumluftfeuchtigkeiten von über 70 % vorgenommen werden.
- Beim Verlegen sollte die Raumtemperatur min. 18° C betragen und die Materialtemperatur nicht unter 15° C liegen.
- Die Randbereiche der Flächen müssen besonders sorgfältig angedrückt und/oder belastet werden, da dort oft Unterlagsboden-Unebenheiten vorhanden sind. Um eine gute Verklebung zu erreichen, müssen ganz allgemein, Bereiche mit Unebenheiten, während der Abbindephase des Klebstoffs mit genügend Gewichten belastet werden.
- Frisch verlegte Naturo-Parkett-Flächen sollen während einiger Stunden möglichst wenig betreten werden.
- Die Parkettelemente sind bei Tageslicht auf erkennbare Fehler oder Schäden zu überprüfen. Erkennbare Fehler oder Schäden dürfen nicht verlegt werden.
- Bei der Verlegung ist auf Chargengleichheit und ein gleichmässiges Sortierbild zu achten. Je rustikaler die Sortierung umso mehr Pakete müssen geöffnet werden, um ein gleichmässiges Sortierbild zu erzeugen. Abweichungen zu unseren Sortierklassen müssen vor Verlegung beanstandet werden.
- Verlegte Elemente mit optischen Mängeln sind von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen.

Allgemeine Hinweise

- Starke Sonneneinstrahlung führt zu einer natürlichen Veränderung des Holzfarbtones.
- Um eine starke Verschmutzung des Parketts zu verhindern, sind ausreichende Schmutzschleusen und Sauberlaufzonen unerlässlich.
- Filzgleiter unter Möbel-, Tisch- und Stuhlbeine usw. verhindern unnötige Kratzer und Eindrücke auf der Parkettoberfläche.
- Das Auslegen einer transparenten Polycarbonat-Bodenschutzmatte im Bürostuhlrollenbereich verhindert einen örtlichen Verschleiss.
- **Gesundes Raumklima im Winter / während der Heizperiode: 20 bis 22° C und 35 bis 40 % Luftfeuchtigkeit.**



Instructions de pose pour parquet à coller

Description du produit

Le parquet Naturо avec rainure et languette est un parquet à 2 couches conçu pour être collé en plein.

Sous-sols appropriés

Le parquet Naturо peut être posé sur des supports installés dans les règles de l'art. Il s'agit notamment de : les chapes en ciment et en sulfate de calcium, les chapes fluides en sulfate de calcium, les plaques de pose, l'asphalte coulé et les éléments de chape sèche. Les revêtements de sol élastiques et textiles existants ne sont pas des supports appropriés et doivent être entièrement enlevés.

Les supports doivent répondre aux exigences pour la pose de parquet (planéité, résistance de la surface, absence de fissures, propreté, sécheresse, etc.) selon SIA 253, DIN 18365, Önorm B 5236, DIN/Önorm 18202 et être contrôlés avant la pose. Le parquet Naturо ne peut pas compenser la hauteur des inégalités du support. Les exigences de planéité doivent déjà être remplies par le support. Les irrégularités dépassant les tolérances admissibles doivent être compensées par un ragréage.

La pose de Naturо Parkett sur un chauffage au sol est possible. Les règles de pose (en particulier l'humidité du support) doivent alors être respectées avec le plus grand soin.

Valeurs d'humidité

	SIA 253 ou indication du fabricant	DIN 18365 / Önorm B5236
Chapes en ciment non chauffées	2,3 %	2,0 %
Chapes en ciment chauffées	1,5 %	1,8 %
Chape en sulfate de calcium non chauffée	0,5 %	0,5 %
Chape en sulfate de calcium chauffée	0,3 %	0,3 %
Réalisation de la méthode CM selon la fiche technique TKB n° 16		
Selon la méthode KRL conformément à la fiche technique TKB n° 18		
Supports minéraux non chauffés	max. 80 % d'humidité relative correspondante	
Supports minéraux chauffés	max. 75 % d'humidité relative correspondante	

Outils nécessaires

- Scie
- Spatule à dents
- Mètre pliant
- Règle ou cordeau à tracer
- Bois à frapper
- Ponceuses
- Appareils de scellement

Adhésifs appropriés

Naturо.Swiss recommande l'utilisation d'une colle à dispersion appropriée à faible gonflement.

Les colles au silane ne peuvent être utilisées sur des surfaces peintes que si la peinture est approuvée pour la colle et qu'une migration du plastifiant peut être exclue.

Pose

Division de la pièce, lignes de référence : Dans les pièces de taille normale, la pose commence généralement le long du mur opposé à la porte. Dans les pièces qui s'écartent considérablement de la forme carrée, on choisit si possible le côté le plus long de la pièce pour commencer la pose. Selon le plan, la surface peut également être subdivisée. Une première ligne de référence doit être tracée à une distance de 1 à 3 largeurs de plaques plus 5 à 10 mm de distance au mur. La distance au mur est d'environ 10 mm pour les surfaces de n'importe quelle taille. Pour les transitions, les rails profilés, les plaques de cheminée, les carreaux, etc., il est également possible de procéder à une découpe directe sans serrer. Il faut alors laisser la dernière rangée de plaques ouverte. Quelques heures plus tard, celle-ci peut être encollée sans être trop serrée.

Pour les encadrements de porte, les colonnes, etc., il faut tenir compte du risque de transmission du son Application de la colle : appliquer la colle avec une spatule dentée adaptée en suivant les instructions du fabricant de colle. N'appliquer au préalable que la quantité qui peut être posée pendant le temps d'ouverture de la colle. Veiller à ce que la colle soit appliquée de manière uniforme. N'appliquer en aucun cas trop de colle, sinon des problèmes peuvent survenir, par exemple en raison d'un gonflement excessif du bois.

Instructions de pose importantes

- Manipuler les paquets de parquet Naturо avec soin pour éviter de les endommager.
- Stocker à l'abri de l'humidité. ouvrir les paquets juste avant la pose.
- Le parquet Naturо est un produit naturel. En cas d'humidité élevée de l'air ambiant, il faut s'attendre à une absorption d'humidité excessive et à un gonflement correspondant. La pose ne doit donc pas être effectuée lorsque le taux d'humidité de la pièce est supérieur à 70 %.
- Lors de la pose, la température de la pièce doit être d'au moins 18° C et la température du matériau ne doit pas être inférieure à 15° C.
- Les bords des surfaces doivent être pressés et/ou chargés avec un soin particulier, car il y a souvent des irrégularités dans la chape. Afin d'obtenir un bon collage, les zones présentant des irrégularités doivent être soumises à un poids suffisant pendant la phase de prise de la colle.
- Les éléments de parquet Naturо fraîchement posés doivent être examinés à la lumière du jour afin de détecter d'éventuels défauts ou dommages. Les défauts ou dommages visibles ne doivent pas être posés.
- Lors de la pose, il faut veiller à l'homogénéité des lots et à l'uniformité du tri. Plus le tri est rustique, plus il faut ouvrir de paquets pour obtenir une image de tri uniforme. Les écarts par rapport à nos classes de tri doivent faire l'objet d'une réclamation avant la pose.
- Les éléments posés présentant des défauts visuels ne peuvent faire l'objet d'une réclamation.

Remarques générales

- Une forte exposition au soleil entraîne une modification naturelle de la teinte du bois.
- Pour éviter un fort encrassement du parquet, il est indispensable de prévoir des sas de propreté et des zones de passage propres suffisantes.
- Des patins en feutre sous les pieds des meubles, des tables, des chaises, etc. évitent les rayures et les empreintes inutiles sur la surface du parquet.
- La pose d'un tapis de protection du sol en polycarbonate transparent dans la zone des roulettes des chaises de bureau permet d'éviter une usure locale.
- **Climat ambiant sain en hiver / pendant la période de chauffage : 20 à 22° C et 35 à 40 % d'humidité.**

